

witt

S P O R T

Witt Smart Run Pro



Käyttöohjeet FI: 2-34

Sisällysluettelo

TEKNISET TIEDOT	2
TURVALLISUUSOHJEET	3
LISTA OSISTA	5
YLEISKATSAUS	6
ASENNUSOHJE	7
JÄRJESTELMÄASETUKSET JA PIKAKUVAKKEET	13
PÄÄTOIMINNALLISET ALUEET	13
MULTIMEDIAOPAS	20
ASENNA JA PERSONOI JUOKSUMATTO	25
LATAA KUVAT JUOKSUMATOLLE	25
POISTA KUVAT JUOKSUMATOLTA	28
PUHDISTUS JA HUOLTO	30
JUOKSUMATON HUOLTOAIKATAULU	33
REKLAMAATIO JA ASIAKASPALVELU	34

Tekniset tiedot

1. Tulojännite: 220V±15 % (50Hz tai 60Hz)
2. Moottorin teho: 3,0 hk (Maks. 8 hk)
3. Ympäristön lämpötila: 0-40 C°
4. Nopeusalue: 1-20 (km/t)
5. Kaltevuusalue: 0-16 %
6. Ajan näyttö: 00: 00: 00-99: 59: 59 + (minuuttia: sekuntia)
7. Etäisyysalue: 0-999+ (kilometriä)

LUE TÄMÄ KÄSIKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN HARJOITTELUJA JA SÄILYTÄ SE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

Turvallisuusohjeet

Vähentääksesi palovammojen, tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkojen riskiä, lue seuraavat varoitukset ja turvallisuusohjeet ennen juoksumaton käyttöä.

1. Juoksumaton maksimipaino on 180 kg yhdelle henkilölle kerrallaan.
2. Juoksumatto soveltuu vain sisäkäyttöön.
3. Pidä esineet, lapset ja lemmikkieläimet loitolla juoksumatosta loukkaantumisen välttämiseksi.
4. Käytä juoksumattoa kiinteällä ja tasaisella alustalla ja ole varovainen vaihtaessasi asentoa ja liikkuessasi sillä.
5. Pidä juoksumatto loitolla vedestä, kosteudesta, lämmöstä ja tulesta.
6. Sähköiskun välttämiseksi älä koskaan pudota tai työnnä esineitä juoksumaton aukkoihin. Älä työnnä sormia tai muita kehon osia laitteeseen.
7. Älä käytä juoksumatolla lisävarusteita, joita valmistaja ei suosittele. Lisävarusteet voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
8. **VARMISTA, ETTÄ JUOKSUMATTO ON MAADOITETTU OIKEIN.** Tarkista aina ennen käyttöä, ettei virtajohto ole vaurioitunut, ja varmista, että juoksumatossa on asianmukainen sähköliitäntä. Tarkista, että virtalähteen jännite on sama kuin virtakaapelissa ilmoitettu jännite.
9. Älä käytä vaatteita, jotka voivat tarttua johonkin juoksumaton osaan. Käytä asianmukaisia vaatteita ja kenkiä.
10. Aseta jalkasi reunoille ennen kuin aloitat juoksemisen. Älä koskaan käynnistä juoksumattoa suurella juoksunopeudella ja yritä hypätä sen päälle!
11. Sykeanturi ei ole lääketieteellinen laite/instrumentti ja sen lukemat ovat vain viitteellisiä. Useat asiat, mukaan lukien käyttäjän liikkeet, voivat vaikuttaa anturin tarkkuuteen.
12. Ennen kuin aloitat juoksumaton käytön, sinun tulee neuvotella lääkärin kanssa selvittääksesi, onko sinulla fyysisiä tai terveydellisiä sairauksia, jotka voivat vaarantaa terveytesi ja turvallisuutesi tai estää sinua käyttämästä juoksumattoa oikein. Lääkärin neuvot ovat erittäin tärkeitä, jos käytät lääkkeitä, jotka vaikuttavat sykkeeseen, verenpaineeseen tai kolesterolitasoihin.
13. Valitse kuntotasoosi sopiva nopeus.
14. Juoksumattoa ei saa koskaan jättää ilman valvontaa, kun pistoke on kytketty. Irrota laite pistorasiasta, kun se ei ole käytössä ja ennen osien asennusta tai irrottamista.
15. Alle 12-vuotiaat lapset eivät KOSKAAN saa käyttää juoksumattoa. Pidä lemmikit ja alle 12-vuotiaat lapset loitolla juoksumatosta.
16. Älä koskaan käytä juoksumattoa ukkosmyrskyjen aikana sähköiskun välttämiseksi.
17. Älä ylikuormita juoksumattoa liian pitkään (enintään 17 tuntia); ylikuormitus voi vahingoittaa moottoria ja laitteen näyttöä ja lyhentää juoksumaton käyttöikää.


18. Älä koskaan koske liikkuviin osiin.
19. Lopeta juoksumaton käyttö, jos tunnet olosi huonoksi tai jos laitteessa on jotain vikaa.
20. Kiinnitä erityistä huomiota juoksumattoa käyttäessäsi, jos sinulla on pitkät hiukset. On suositeltavaa laittaa hiukset kiinni niin, että ne eivät pääse kosketuksiin juoksumaton kanssa.
21. Jos koet minkäänlaista kipua, mukaan lukien mutta ei rajoittuen rintakipua, huonovointisuutta, huimausta tai hengenahdistusta, lopeta harjoittelu välittömästi ja hakeudu lääkärin hoitoon ennen kuin jatkat harjoittelua. Väärä tai liiallinen harjoittelu voi aiheuttaa terveystahaittoja.
22. Älä koskaan käytä juoksumattoa, jos johto tai pistoke on vaurioitunut. Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään, jos tarvitset osien vaihtoa tai korjausta.
23. Juoksumattoa eivät saa käyttää lapset tai henkilöt, joilla on alentuneita fyysisiä, sensorisia tai henkisiä kykyjä tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, elleivät he ole riittävän valvonnan alaisina ja asianmukaisesti opastettuja.
24. Lapset eivät saa koskaan käyttää juoksumattoa leikkimiseen edes valvonnan alaisena!
25. On tärkeää, että juoksumattoa käytetään riittävän lämpimissä ja kuivissa sisätiloissa staattisen sähkön välttämiseksi. Kiinnitä tähän erityistä huomiota talvella. Staattinen sähkö voi olla häiritsevää ja se voi jopa vahingoittaa laitetta. Synteettiset kuidut ja materiaalit voivat myös tuottaa staattista sähköä. Vältä juoksumaton käyttöä, jos käytät synteettisistä materiaaleista valmistettuja vaatteita.

Kiitos, että valitsit Witt Smart Run Pron – se tekee juoksemisesta hauskaa!
 Toivomme, että juoksumatto tarjoaa sinulle paljon upeita, uusia
 juoksukokemuksia.


Lista osista


Nr.	Nimi	Määrä
1	Pääkehys	1
2	Elektroninen kello	1
3	Elektronisen kellon pidike	1
4	Kahva	1
5	Pystytolpat	2
6	Ruuvi M6*12	2
7	Ruuvi M6*16	4
8	Ruuvi M8*85	4
9	Ruuvi M10*30	11
10	Kaareva aluslevy M6 (musta)	4
11	Kaareva aluslevy M6	4
12	Kaareva aluslevy M8	4
13	Kaareva aluslevy M10	11
14	Kaareva aluslevy M6	4
15	Työkalu	1 setti
16	Öljy	1

Yleiskatsaus



Langaton mobiililataus




1.  Langaton lataus on tuettu vain matkapuhelimissa, jotka täyttävät Qi-standardin.
2. Matkapuhelimen tyyppistä riippuen langattoman lataussignaalin sijainti voi olla erilainen. Yleisesti ottaen puhelin on suositeltavaa sijoittaa latausalueen oikeaan alakulmaan. Jos lataus ei onnistu, käännä puhelinta 180 astetta tai aseta se vasempaan alakulmaan.
3. Älä aseta metalliesineitä latausalueelle, koska langaton lataus ei toimi johtavien magneettisten materiaalien, kuten esim. metallin kanssa.
4. Matkapuhelimen suojakuori heikentää langattoman latauksen tehokkuutta. Jos kansi on liian paksu tai valmistettu metallista, lataus ei ole mahdollista. Jos lataus on hidasta, kokeile tarvittaessa poistaa kansi ja testaa, antaako se mitään muutoksia.

Valmistaja pidättää oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia ja parannuksia ilman ennakoilmoitusta.


Asennusohje

1




Ota juoksumatto laatikosta ja aseta se lattialle.

2




Irrota kaksi M5-ruuvia moottorin etukannen kannesta ja avaa kansi vinosuunnassa.




1. Paina pystypalkin toista reunaa niin, että kansi liukuu ulos **(1)**.
2. Liitä pylvään alaosassa oleva datakaapeli metallinippuun vasemmasta pystytolpasta, vedä vasemman pylvään alareunan reiän A ja reiän C läpi.
3. Aseta pystytolppa paikalleen, kiinnitä kaksi M5-ruuvia **(2)**, mutta älä kiristä niitä vielä.

1) Pystypylvään kansi	1 kpl
2) Yläruuvi M10*30	4 kpl
3) Kiristyslevy M10	4 kpl




Kiinnitä liitin **(4)** vasempaan ja oikeaan tolppaan ja kiristä ruuveilla **(1)**. Kiristä sitten kaikki ruuvit vaiheesta 3 alkaen.
 Huomautus: kun ruuvi on kiristetty, käytä jatkokappaletta (c). Kiinnitä se kuusiokoloavaimen (b) päähän lisätäksesi vääntömomenttia.

1) Yläruuvi M10*30	4 kpl
2) Kiristyslevy M10	4 kpl
3) Tasainen aluslevy M10	4 kpl
4) Liitoskappale	1 kpl



1. Löysää ruuvia **(6)** ja irrota alempi kansi elektronisen kellon pidikkeestä **(3)**. Liitä alaosa **(8)** virtajohdon yläosaan **(7)**.
2. Aseta pidike elektronisella kellolla liittimeen ja lukitse se ruuveilla **(1)**.
3. Kiinnitä nyt alempi kansi **(3)** elektronisen kellon pidikkeeseen ruuveilla **(6)** ja kaarevilla aluslevyillä **(5)** ja litteillä aluslevyillä **(4)**.


1) Ruuvi M10*30	3 kpl
2) Kaareva aluslevy M10	3 kpl
3) Sähkökellon pidikkeen kannen alaosa	
4) Tasainen aluslevy Ø10*Ø5.3*1	4 kpl
5) Kaareva aluslevy M5	4 kpl
6) Ruuvi M5*16	4 kpl
7) Virtajohdon yläosa	
8) Virtajohdon alaosa	

6

1. Nosta kolmiokiinnike **(4)** ja aseta kumilevy **(3)** (uritetun puolen tulee olla alaspäin). Käytä ruuvia **(1)** ja kiinnitä elektronisen kellon pidike tiukasti. Kun käytät ruuveja kiinnittääksesi pidikkeen elektroniseen kelloon, kiinnitä huomiota tukitelineen tason säätöön.
2. Aseta pehmeä aluslevy **(8)** ennen näytön kiinnikettä **(7)** kolmiomaiseen kannakkeeseen **(7)** ja käytä sitten ruuvia **(5)** näytön kiinnikkeen kiinnittämiseksi. Aseta näyttö telineeseen.


1) Ruuvi M8*85	4 kpl
2) Kaareva aluslevy M8	8 kpl
3) Kumialuslevy	2 kpl
4) Kolmion muotoinen kiinnitys	1 kpl
5) Ruuvi M8*20	4 kpl
6) Kaareva aluslevy M8	4 kpl
7) Näyttövarusteet	1 kpl
8) Pehmeä aluslevy	1 kpl

7



1. Löysää ristipääruuvia **(1)**elektronisen kellon takakannessa ja aseta USB-kaapeli **(6)**ja liitäntäkaapeli emolevyn sovittimeen **(7)**sähköiseen kelloon.
2. Kiinnitä LCD-näyttö telineeseen ruuveilla **(4)** ja kiinnitä takakansi elektroniseen kelloon ruuvilla **(1)**.

1) Ruuvi M5*15	1 kpl
2) Kiristyslevy M5	1 kpl
3) Tasainen aluslevy Ø10*Ø5.3*1	1 kpl
4) Ruuvi M6*15	4 kpl
5) Kiristyslevy M6	4 kpl
6) USB-kaapeli	1 kpl
7) Liitäntäkaapeli emolevyn sovittimelle	1 kpl




Kun koko koneen liitântä on tehty, elektronisen kellon pidike voidaan koota yhteen LCD-näytön takakannen sekä vasemman ja oikean pylvään kannen kanssa. Kiinnitä lopuksi etukansi moottoriin ruuveilla **(1 + 3)**.
Juoksumaton asennus on valmis.

Järjestelmäasetukset ja pikakuvakkeet


Kotisivu

Kun olet käynnistänyt juoksumaton, siirry ensin kotisivulle. Kotisivun käyttöliittymä on jaettu kahteen interaktiiviseen alueeseen alla olevan kuvan mukaisesti:



Nimi	Kuvaus
<p>①</p> <p>Päätoiminnalliset alueet</p>	<p>Päätoimintoalue sisältää kaikki juoksuharjoitteluohjelmat kyseisessä juoksumatossa. Valitse eri ohjelmista yksilöllisten toiveiden mukaan. Seuraavassa on yksityiskohtainen katsaus jokaisesta ohjelmasta.</p>
<p>②</p> <p>Tila ja pikaku- vakkeet</p>	<p>Tämä osio sisältää laitteistoon liittyvät tilanäytöt sekä pikakuvakeasetukset. Tukee kotisivun ajan automaattista päivitystä. USB-yhteys, Bluetooth ja langattoman verkon tila. Napauta alueella olevaa kuvaketta avataksesi käyttöliittymän pikakuvakeasetukset, joiden avulla käyttäjät voivat nopeasti muodostaa yhteyden Bluetooth-laitteisiin, säätää näytön kirkkautta ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta.</p>

Käyttäjää voi avata pikavalikon järjestelmäasetusten ja kotisivun oikeassa yläkulmassa olevien pikavalintojen kautta alla olevan kuvan mukaisesti:



Käyttäjää voi säätää äänenvoimakkuutta, kirkkautta ja Bluetooth-asetuksia valikon kautta. Lisäasetukset eivät ole käyttäjävalikko, vaan juoksumaton käyttövalikko, joka on tarkoitettu yksinomaan huoltohenkilöstön käyttöön. (Tämä ohje on erillinen).

Päätoiminnalliset alueet

Päätoimintoalue sisältää neljä juoksuharjoitteluohjelmaa. Alla on kuvaus ohjelman ominaisuuksista:


Ohjelma	Kuvaus
Pikakäynnistys	Pikakäynnistys tekee juoksumaton käynnistämistä ja juoksun aloittamisesta helppoa ja nopeaa.
Maisema	Tämän asetuksen avulla käyttäjä voi valita "todellisen maailman" ympäristön juoksulleen, joten pääset ulos jännittäviin juoksuympäristöihin.
Tavoite	Asetus on tarkoitettu, jotta käyttäjä voi asettaa henkilökohtaisen harjoittelutavoitteensa suhteessa: juoksu-aikaan, juoksumatkaan ja kalorien polttamiseen. Ohjelma antaa yksittäisen käyttäjän räätälöidä harjoitustavoitteensa tarpeiden ja toiveiden mukaan.
Harjoittelu	Tämä vaihtoehto tarjoaa laajan valikoiman erilaisia harjoitusvaihtoehtoja ja sopii käyttäjälle hyvin tiettyihin juoksu-tyyppisiin, esim. rasvanpolto tai kestävyys.

*Huomaa:
Koska juoksumaton ohjelmistoa päivitetään jatkuvasti, nykyinen käyttöliittymä ei välttämättä vastaa täysin tässä oppaassa tarkasteltua käyttöliittymää. Noudata nykyistä käyttöliittymää, koska käyttöohjeet ovat vain viitteellisiä.



Harjoittelu


HARJOITUSASETUKSET: Pääset harjoitustilan käyttöliittymään napsauttamalla Harjoitus-kuvaketta. Seuraavat harjoitusvaihtoehdot näkyvät valikossa:



Tässä valikossa on neljä esiasetettua harjoitusohjelmaa ja mukautettuja ohjelmia, joista käyttäjä voi valita ohjelman oman toiveensa mukaan.

Neljä esiasetettua ohjelmaa määrittävät juoksun pituuden jakaen koko juoksuprosessin kymmeneen vaiheeseen, jolloin nopeus ja lisäys määritellään etukäteen jokaisessa vaiheessa, jolloin käyttäjän on helppo keskittyä pelkästään juoksemiseen.


Jos käyttäjä ei ole tyytyväinen neljään ennalta määrättyyn harjoitusohjelmaan, niitä voidaan mukauttaa. Käyttäjä voi mukauttaa seuraavat kussakin vaiheessa: harjoittelu-aika, kaltevuus ja nopeus alla olevan kuvan mukaisesti:





Tavoite

TAVOITEASETUKSET: Pääset Target-tilan käyttöliittymään napsauttamalla Target-kuvaketta. Seuraavat harjoitusvaihtoehdot näkyvät valikossa:




Valitse haluamasi harjoitusohjelma ja aseta haluamasi tavoitearvot. Voit valita kolmesta lähtöläskentatoiminnosta:

Tyyppi	Vaihtoehto	Kuvaus
Etäisyys (Kilometrit)	2/4/6/8 / minimaraton / puolimaraton / maraton / räätälöity	Aseta etäisyys, jonka haluat juosta. Juoksun alkaessa matkaa lyhennetään ajettujen kilometrien määrän mukaan. Kun painat 0, käynnissä oleva ohjelma pysähtyy.
Aika (Aika)	15/30/45/60/90/120/150 / mukautetut minuutit	Aseta aika, jossa haluat suorittaa juoksun loppuun. Kun juoksu alkaa, aika lyhenee vähitellen. Kun painat 0, käynnissä oleva ohjelma pysähtyy.
Kalorinpoltto (Kalorit)	100/200/300/400/500/1000/1500 / räätälöity	Aseta tavoite halutulle kalorinpoltolle. Kun lenkki alkaa, kalorimäärä vähenee vähitellen. Kun painat 0, käynnissä oleva ohjelma pysähtyy.




Maisema

AIDOT YMPÄRISTÖT: Siirry maisemakäyttöliittymään napsauttamalla Vaaka-kuvaketta. Seuraavat harjoitusvaihtoehdot näkyvät valikossa:



Käyttäjä voi valita ympäristön, jossa hän haluaa juosta. Jos käyttäjä valitsee esim. "Ranta"-ympäristön, juoksu alkaa autenttisessa rantaympäristössä alla olevan kuvan mukaisesti:




Käyttäjä voi vapaasti säätää nopeutta näytön oikeassa reunassa olevan asetusalueen kautta. Näytöllä tekemäsi nopeuden muutokset vastaavat nopeutta, jolla juokset. On kaksi tapaa asettaa, määrittää ja säätää nopeutta. Voit asettaa kolmeksi erityiseksi nopeudeksi 3/6/9/12 tai voit hienosäätää ylä- ja alanuolinäppäimillä. Säädä 0,5 välein.




Pikakäynnistys

PIKA-ALOITUS: Siirry Quick Start -käyttöliittymään ja aloita lähtölaskenta napsauttamalla pika-aloituskuvaketta alla olevan kuvan mukaisesti:





Käyttöliittymä on jaettu kolmeen.



Alue	Kuvaus
<p data-bbox="288 201 325 236">①</p> <p data-bbox="232 264 385 284">Nousuvaihtoehdot</p>	<p data-bbox="529 220 930 328">Liukuvärin ja gradientin alueen asettamiseen on kaksi tapaa. Voit asettaa neljä tiettyä lisäystä 3/6/9/12 tai voit käyttää nuolinäppäimiä säätääksesi vasemmalla puolella. Yksi painallus vastaa yhtä nousuväliä.</p>
<p data-bbox="288 392 325 427">②</p> <p data-bbox="236 456 381 475">Nopeusasetukset</p>	<p data-bbox="529 424 925 510">On kaksi tapaa asettaa nopeus. Voit asettaa neljä tiettyä nopeutta 3/6/9/12 tai voit säätää niitä käyttämällä oikealla puolella olevia ylös- ja alanuolinäppäimiä. Säädä 0,5 välein.</p>
<p data-bbox="288 584 325 619">③</p> <p data-bbox="171 647 445 667">Käyntitietojen näyttö ja toiminnot</p>	<p data-bbox="529 568 930 743">Näyttää käyttäjän juokсутiedot ja sisältää useita interaktiivisia ominaisuuksia. Juokсутiedot sisältävät: kalorit, askeleet per. minuutti, juoksumatka, juoksu-aika, syketiedot. Sisältää: multimediaominaisuudet, Relax-ohjelman (tauko), Pysäytä (pysäyttää juoksumaton), piilottaa kaikki asetukset JA alapalkki tietojen kanssa.</p>

Multimediaopas

Harjoittelun aikana käyttäjä voi napsauttaa vasemmassa alakulmassa olevaa multimediaipainiketta päästäkseen multimedialuetteloon ja napsauttaa haluttua sovellusta alla olevan kuvan mukaisesti:



1. Paikallinen musiikin toisto: laite on kytketty USB-asemaan, joten jos sinulla on musiikkia tallennettuna USB-tikulle, voit toistaa musiikkia napsauttamalla USB-aseamalla olevia äänitiedostoja.
2. Paikallinen videotoisto: laite on kytketty USB-asemaan, joten jos olet tallentanut videoita USB-tikulle, voit katsella videoita napsauttamalla USB-aseamalla olevia tiedostoja.
3. Toista ääntä/videota mobiililaitteeltasi
4. Käytä "YouTube"-kuvaketta ja etsi, mitä haluat katsella.

Vaihtoehto 1: Jaa tallennettuja valokuvia, videoita tai musiikkia mobiililaitteeltasi:


iOS

- (1) Yhdistä juoksumatto ja mobiililaitte samaan WiFi-verkkoon.
- (2) Lataa "MAXHUB Share" -sovellus mobiililaitteellesi. Napsauta "Screen Share" -kuvaketta avataksesi sovelluksen juoksumatolla. Avaa sovellus mobiililaitteeltasi ja skanna QR-koodi tai käytä koodia juoksumaton näytöltä yhdistääksesi juoksumattoon.
- (3) Kun yhteys on muodostettu, salli kuvien, videoiden ja musiikin käyttö puhelimessasi. Napsauta sovelluksessa ääntä/videota aloittaaksesi toiston, joka jaetaan automaattisesti juoksumatolle.

Android


- (1) Yhdistä juoksumatto ja mobiililaitte samaan WiFi-verkkoon.
- (2) Napsauta "Screen Share" -kuvaketta avataksesi sovelluksen juoksumatolla. Lataa "Screen Share" -sovellus mobiililaitteellesi skannaamalla QR-koodi juoksumaton näytöltä. Katso alemmaa:





(3) Avaa sovellus mobiililaitteellasi ja skanna QR-koodi tai käytä koodia juoksumaton näytöltä yhdistääksesi juoksumattoon.

(4) Kun yhteys on muodostettu, salli kuvien, videoiden ja musiikin käyttö puhelimesi. Napsauta sovelluksessa ääntä/videota aloittaaksesi toiston, joka jaetaan automaattisesti juoksumatolle.



Vaihtoehto 2: Jaa näyttö mobiililaitteellasi:


(1) Avaa "Screen Share" -sovellus juoksumatolla.

(2) Avaa "MAXHUB Share" (iOS) tai "Screen Share" (Android) -sovellus mobiililaitteellasi. Napsauta "Peilaus" joko "MAXHUB Share" (iOS) tai "Screen Share" (Android) -kohdassa. Katso kuva vasemmalla:

(3) Napsauta "Aloita" jakaaksesi sisältöä mobiililaitteestasi juoksumaton näytölle. Pyyhkäise tämä sivu pois ja avaa media-/videosovellus mobiililaitteellasi ja toista. Näyttö jaetaan juoksumatonille. ***Huomautus: Jotkut videosovellukset eivät tue tätä ominaisuutta.**

Katso kuva alla:

iOS





Android



Vaihtoehto 3: Jaa näyttö mobiililaitteeltasi (vain iOS):

- (1) Avaa "Screen Share" -sovellus juoksumatolla.
- (2) Mobiililaitteen kulunvalvonta-asetukset.
- (3) Valitse "Näytön peilaus" - katso alla oleva kuva:
- (4) Valitse "Threadmill793" yhdistääksesi juoksumattoon. Sitten mobiililaitteesi näyttö jaetaan juoksumaton näytöksi.
- (5) Siirry puhelimesi suoratoistopalveluun, napsauta toistettavaa videoleikettä ja napsauta sitten "TV" tai muita peilikuvakkeita videon yläpuolella. ***Huomaa: Jotkut videosovellukset eivät tue tätä ominaisuutta.**




Asenna ja personoi juoksumatto


● Lataa kuvat juoksumatolle


Luo "USBAD"-kansio tietokoneesi USB-aseman juurikansioon. Ladattavat kuvat tulee tallentaa PNG-muodossa kansioon ja kuvat nimetä seuraavien ohjeiden mukaan:

1. Valmiustilan näytönsäästäjä sivu: SCREEN_SAVER.png (Kuvan resoluutio: 1920 × 1082)
2. Run Prepare Page: RUN_PREPARE.png (Kuvan resoluutio: 1920 × 1082)
3. Quick Run Page: RUN_QUICK.png (Kuvan resoluutio: 1280 × 720)
4. Training Mode Page: RUN_TRAIN.png (Kuvan resoluutio: 400 × 600)



Aseta USB-tikku ja odota, kunnes latausprosessi on valmis. Katso seuraava kuva:






(Kuten yllä on kuvattu, järjestelmä näyttää tuodut kuvat yksitellen.)

ESIMERKKI KUVISTA (yhteensä 4 kuvaa)



(Suorita Valmistele sivu)(Esimerkki 1)



(Pikakäyttösiivu)(Esimerkki 2)




(Harjoitustilan sivu)(Esimerkki 3)




(Valmiustilan näytönsäästäjäsiivu)(Esimerkki 4)

● Poista kuvat juoksumatolta

USB-tikullasi oleva "USBAD"-kansio on avattava, minkä jälkeen sinun on valittava satunnainen kuva juoksumatolle asetetuista ja nimettävä kuva uudelleen nimellä "CLOSEAD". Tämä poistaa kaikki kuvat. Katso alempaa:



Aseta USB-tikku ja odota, kunnes latausprosessi on valmis.



Varmista, että kaikki kuvat on poistettu.


Puhdistus ja huolto

Tämä juoksumatto on voideltava manuaalisesti. Juoksumaton ja sen ajettavan levyn välinen kitka on erittäin tärkeä juoksumaton toiminnan kannalta ja siksi se on voideltava säännöllisesti.

Kun juoksumaton ohjausyksikkö havaitsee, että joko kokonaismatka tai kokonaisaika on saavuttanut esiasetetun arvon, näytölle tulee ponnahdusikkuna, joka ilmoittaa, että on aika lisätä öljyä. Irrota virtajohto aina ennen kannen poistamista.

Avaa oikeanpuoleisen pystypylvään alla oleva kansi ja tiputa hitaasti hieman silikoniöljyä (toimitetaan koneen mukana) reikään koneen käydessä erittäin hitaalla nopeudella. (3 (km/t). Täytä aina 15 ml asti.

Vinkki: imuroi moottori vähintään kerran vuodessa.



VAROITUS!

Huomaa, että nesteitä EI saa päästä laitteeseen tai elektronisiin osiin, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.

Irrota johto ennen laitteen puhdistamista tai huoltoa. Jos näitä ohjeita ei noudateta, takuu mitätöityy automaattisesti.

Laitetta ei saa altistaa suurelle kosteudelle tai suoralle auringonvalolle.

Puhdistus

Säännöllinen puhdistus pidentää juoksumaton käyttöikää.

Pyyhi pöly säännöllisesti juoksumatolta. Muista puhdistaa itse juoksumaton molemmin puolin vapaat reunat sekä rungon reunat. Tämä estää pölyn ja lian pääsyn itse juoksumaton alle. Käytä puhtaita kenkiä juostessasi.

Juoksumaton yläosa voidaan puhdistaa kostealla, pehmeällä liinalla, johon on mahdollisesti lisätty hieman pesuainetta. Vesi ei saa päästä juoksumaton runkoon tai itse juoksumaton alapuolelle.

Tietoja juoksumatosta


Juoksumatto on valmistettu erikoismateriaaleista ja sillä on korkea vetolujuus; juoksutyynyssä on kaksinkertainen iskunvaimennus ja kestävä pinta.

Juoksumaton kireyden säätäminen

Kaikki juoksumatot säädetään ennen tehtaalta lähtöä. Ne voivat kuitenkin löystyä pitkäaikaisen käytön jälkeen. Juoksumaton löystyminen ei kuulu takuun piiriin ja kuuluu pääsääntöisesti käyttäjän huollettavaksi.

Kiristä juoksumatto: Ota kuusiokoloavain ja vedä pistoke irti pistorasiasta. Käytä kuusiokoloavainta kääntääksesi takaosan oikeaa ja vasenta säätöruuvia 1/4 kierrosta myötäpäivään. Seiso juoksumatolla ja tarkista, onko juoksumatto tarpeeksi tiukka. Kun se on riittävän tiukka, sen tulee olla mahdollista nostaa 5-6 cm molemmilta puolilta. Muista pitää juoksumatto keskellä. Kytke nyt virta uudelleen ja anna juoksumaton käydä muutaman minuutin ajan.

Toista yllä olevaa, kunnes juoksumatto on riittävän tiukka.



Tärkeää! Huomaa, että mitä tiukempi juoksumatto on se ei ole sen parempi, joten se on säädettävä oikein. Jos juoksumatto on liian tiukasti säädetty, se lyhentää sen käyttöikää.

Juoksumaton säätäminen, jos se vetää vinoon




Kun juoksumatto on ollut käytössä jonkin aikaa, käyttäjät saattavat huomata, että sen hihna vetää vinoon. Tämän ilmiön syyt ovat seuraavat:

- 1) Juoksumatto ei ole sijoitettu tasaisesti.
- 2) Käyttäjän jalat eivät ole juoksumaton keskellä harjoituksen aikana
- 3) Käyttäjän jalat liikkuvat epätasaisella paineella juoksumatolla.

Juoksumaton säätäminen, jos se vetää vinoon

Yleensä juoksumatto mukautuu itsestään muutaman minuutin juoksun jälkeen. Jos juoksumatto kuitenkin jatkaa vetämistä vinoon, voidaan juoksumaton päässä olevaa pulttia säätää kuusiokoloavaimella, kiertämällä sitä puoliympyrässä. Jos hihna vetää vasemmalle, vasenta pulttia *säädetään myötäpäivään* tai oikeaa pulttia *vastapäivään* (B). Jos nauha liikkuu oikealle, säädä päinvastaista (C). Toista toimenpide, kunnes juoksumatto ei enää vedä kulmassa vaan on keskellä. (Hihnan sivun tulee olla vihreän merkin sisällä)(D).

Huom.: Juoksumatto vaurioituu vakavasti, jos se vetää vinoon, joten käyttäjän on löydettävä syy ja korjattava se ajoissa.



Kunnossapito	Konkreettinen	Tärkeää	Ylläpito on määrätty käyttäjälle			Huolto on määrätty valmistajalle		Mitä minun pitäisi tehdä/käyttää?
			Päivittäin	Viikoittain	Kuukausittain	Kvartaaleittain	Puolivuosittain	
Kokonaisvaikutelma	Juoksumaton puhdistus	•	Puhdistus					Pehmeä tekstiili pölynimuri
	Reunat		Puhdistus					Pehmeä tekstiili pölynimuri
	Ohjauspaneelin puhdistus		Puhdistus		Näyttö			Pehmeä tekstiili pölynimuri
	Käsinojen puhdistus		Puhdistus					Pehmeä tekstiili
	Puhdista laitteen alta	•			Puhdistus			Pölynimuri
	Päärungon ruuvit				Näyttö			Työkalu
	Onko pistoke kunnolla pistorasiassa	•	Näyttö					
Ohjauspaneeli	Hätätapsähdys	•	Näyttö					
	Pulssisensori			Näyttö				
Kuljettimet	Vaurioitunut hihna			Näyttö	Näyttö		Näyttö	
	Liian tiukka/liian löysä?	•	Näyttö					Kuusiokoloavain
	Vino hihna	•	Näyttö		Näyttö		Näyttö	Kuusiokoloavain
Juoksumatto	Pitäisikö hihna öljytä?	•		Näyttö				
	Onko uria tai halkeamia?				Näyttö			
	Kiristä ruuvi				Näyttö			
Moottoritila	Puhdistus	•			Sammuuta puhdistus			Pölynimuri
	Onko säiliössä enemmän silikoniöljyä?	•			Tarkista, täytä			Alkuperäinen öljy
	Etupyörässä/rullassa halkeamia				Tarkista ja puhdista		Näyttö	Pölynimuri/harja
	Halkeamia moottorin hihnassa				Tarkista ja puhdista		Näyttö	Pölynimuri/harja
Pyörä	Vaihtunut ääni				Näyttö		Näyttö	

1. Pyöritä moottorin hihnaa manuaalisesti puhdistaessasi hihnaa ja juoksumattoa.
2. ÄLÄ KOSKAAN käytä hankaavia puhdistus- tai desinfiointiaineita juoksumaton puhdistamiseen.
3. Käytä juoksumaton puhdistamiseen kuivaa liinaa tai pölynimuria.
4. Älä koskaan päästä vettä juoksumaton runkoon tai itse juoksumaton alapuolelle. Älä käytä puhdistukseen märkää liinaa.
5. Useimmat juoksumaton toimintahäiriöt johtuvat puutteellisesta ja väärästä huollosta. Varmista, että huollat juoksumattoasi säännöllisesti.



Symboli tarkoittaa, että tuotetta ei tule hävittää tavallisen talousjätteen mukana, vaan se tulee toimittaa valtuutettuun jätehuoltopisteeseen tai jälleenmyyjälle, joka tarjoaa tällaista palvelua. Ota yhteyttä omaan kuntaasi, jos tarvitset lisätietoja.

TAKUU

Uudella laitteellasi myönnetään 2 vuoden reklamaatio-oikeus valmistus- ja materiaalivirheille dokumentoidusta ostopäivästä alkaen. Takuu kattaa materiaalit ja työpalkat. Kääntyessäsi huollon puoleen Sinun on ilmoitettava tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot ovat tyyppikilvessä. Kirjoita ne valmiiksi tähän käyttöoppaaseen, niin ne ovat tarvittaessa helposti käsillä. Tiedot auttavat huoltoasentajaa löytämään helpommin oikeat varaosat

Takuu ei kata:

- Vikoja ja vahinkoja, joiden syynä ei ole tuotanto- tai materiaalivirhe
- Jos tuotetta on hoidettu väärin – tämä koskee myös tuotteen puutteellista puhdistusta
- Tuotteen palo- ja/tai vesi- ja kosteusvaurioita
- Jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia
- Jos käyttöoppaan ohjeita ei ole noudatettu
- Jos asennusta ei ole tehty ohjeiden mukaan
- Jos tuotteen on asentanut tai korjannut ammattitaidoton henkilö
- Akkuja, paristoja ja muita kuluvia osia
- Takuu ei ole voimassa:
seuraavien maiden ulkopuolella: Tanska, Norja, Ruotsi ja Suomi.

Kuljetusvauriot

Kuljetusvaurio, joka todetaan tuotteen myyjän toimituksessa asiakkaalle, on yksinomaan asiakkaan ja myyjän välinen asia. Niissä tapauksissa, joissa asiakas on itse vastannut tuotteen kuljetuksesta, ei jakelija ota mitään vastuuta mahdollisesta kuljetusvauriosta. Kuljetusvauriosta on ilmoitettava välittömästi ja viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä, kun tavara on toimitettu. Muussa tapauksessa asiakkaan vaatimukset hylätään.

Aiheeton huolto

Jos tuote lähetetään huoltoon, ja käy ilmi, että vian olisi voinut korjata itse noudattamalla käyttöoppaan ohjeita, on asiakkaan itse maksettava huolto.

Osto yrityskäyttöön

Osto yrityskäyttöön on jokainen osto, jossa laitetta ei käytetä yksityisessä kotitaloudessa, vaan sitä käytetään yritystoimintaan tai sitä muistuttavaan tarkoitukseen (ravintola, kahvila, ruokala, jne.), tai laitetta käytetään vuokraukseen tai muuhun toimintaan, jossa käyttäjiä on useita.

Yrityskäyttöön ostetuille tuotteille ei myönnetä mitään takuuta, koska tämä laite on tarkoitettu yksinomaan tavalliseen kotitalouteen.

HUOLTO

Tarvitessasi huoltoa ja varaosia Suomessa, ota yhteys siihen liikkeeseen, josta tuote on ostettu.

Reklamaatioilmoituksen voi tehdä myös osoitteessa witt.fi välilehden 'Huolto'.

Valmistaja/jakelija ei ole vastuussa tuote- ja/tai henkilövahingoista, jos turvallisuusohjeita ei noudateta. Takuu raukeaa, jos ohjeita ei noudateta.

Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.